

コンサートホール 音響器具リスト

種別	型番	備考	数量
調整卓	MAIDAS PRO-XCC-IP		1
プロセニアムスピーカー	L-Acoustics KIVA+SB15m(10/1)	客席前方 客席後方	2
サイドスピーカー	L-Acoustics KIVA+SB15m(6/2)		2
ステージフロントスピーカー			6
インフィルスピーカー	L-Acoustics X12		2
シーリングスピーカー	L-Acoustics X12		6
	L-Acoustics X8		3
バルコニースピーカー			5
補助スピーカー	L-Acoustics KIVA		4
固定はね返りスピーカー	YAMAHA IF2108		2
スタンドスピーカー	YAMAHA DSR112		2
移動型仮設スピーカー	L-Acoustics KARA+SB18(6/2)	アンプ:L-Acoustics LA8	2
周辺機器	TASCAM SS-CDR200		2
	TASCAM CD-500B		2
ワイヤレス受信機	SHURE UR4D+-L3HK	ホワイトスペース帯	3
ワイヤレスハンド型送信機	SHURE UR2/SM-58-L3HK		6
ワイヤレスボディ型送信機	SHURE UR1-L3HK		6
4点マイク	SANKEN CMS-2		1
	SCHOPES KFM-6U		1
	B&K 4009		2
音響仮設電源	1Φ3W210/105V 100A 上手C型6口 下手C型4口		

移動器具リスト

調整卓	DiGiCo S21		1
移動型仮設スピーカー	L-Acoustics KIVA+SB15m(6/1)		2
ステージスピーカー	EAW KF650+SB528(1/2)		2
スタンドスピーカー	EAW FR122		2
	YAMAHA DSR112		6
フロアスピーカー	EAW SM155		4
周辺機器	TASCAM SS-CDR200	2Uのラックに1台ずつ	3
	TASCAM CD-500B		
ダイナミックマイク	SHURE SM-58		12
	SHURE SM-57		12
	SENNHEISER MD-431 II		6
	SENNHEISER MD-441		8
コンデンサマイク	SONY C-38		4
	AKG C-391B		4
	AKG C-460		4
	AKG C-747		4
	AMCRON PCC-160		4
マイクスタンド	K&M 210		20
	K&M 259		10
	高砂 MF-22TM		10
	高砂 MF-18TM		10
	高砂 MF-34T		4
	高砂 MS-15		6
	高砂 MS-28		12

* L-Acoustics社の移動型仮設スピーカーは、基本L-Acousticsユーザーのみ貸出可能です。
ユーザーでない場合は、1人指導員が付きます。(人件費追加)